カートンシーラー FMS-102WA型 取扱説明書

~ 目次 ~

| | ヘーシ |
|------------------------|-----|
| 1 安全に関して | 3 |
| 1-1 機械取扱い上の注意事項 | 3 |
| 1-2 取扱説明書における用語及び記号の説明 | 2 |
| 1-3 機械のラベルの説明 | |
| 2 機械の危険箇所 | { |
| 3 機械主要部の名称 | |
| 4 用語集 | |
| 5 日常点検 | |
| 5-1 点検項目 | |
| 5-1 点検項目 | |
| 6 組立・設置方法 | |
| | |
| 6-1 開梱 | |
| 6-2 点模 | |
| 6-3 設直場所 | |
| 6-4 設直万法 | |
| 6-5 電源接続 | |
| 7 主要仕様 | |
| | |
| 8 操作説明 | |
| 8-1 操作上の注意事項 | |
| 8-2 運転開始手順 | |
| 8-3 運転終了手順 | |
| 8-4 テープのセット | |
| 8-5 上限⇔下限の切り替え | |
| 8-6 ダンボール箱の供給 | |
| 8-7 機械の動き | |
| 8-8 非常停止時の復帰 | |
| 9 調整・保守・点検について | |
| 9-1 作動板部 | |
| ★ テープのセット方法 | |
| ★動作説明 | |
| ★折曲げ長さの調整 | |
| ★テープリールの調整 | |
| ★貼付けローラー・後押さえローラー位置調整 | |
| ★カッタ ー の交換 | 25 |

FMS-102WA 取扱説明書

| 9-2 サイドベルト部 | 2 | 26 |
|-----------------------|---------|----|
| ★搬送ベルトの交換方法 | 2 | 26 |
| ★サイドベルトのテンション調整 | 2 | 27 |
| ★サイドベルトの蛇行調整 | 2 | 28 |
| 9-3 定期点検 | 2 | 29 |
| 9-4 空圧調整装置部 | 3 | 31 |
| 9-5 給油 | 3 | 32 |
| 9-6 トラブル発生時の点検・調整の手引き | 3 | 3 |
| 10 添付資料 | 4 | 12 |
| 10−1 部品リスト | 4 | 12 |
| 11 保証・消耗部品・故障のご照会に関して | 4 | 13 |
| 添付図面 | - 空圧配管図 | |
| | | |
| | - 审気配線図 | |

1 安全に関して

1-1 機械取扱い上の注意事項

"安全上の注意事項"

本機を安全にご使用して頂くには、次の事項を厳守して頂く様お願いします。 守られなかった場合は、身体に損傷が及びます。

| 危険箇所 | 危険内容 | 作業上の注意 |
|---------|---------------|-------------------|
| 4 4 | カッターの刃先が鋭く尖って | カッターを交換する、又はテープを |
| カッター | おり、指先・手等の身体が触 | 通し替える時は、薄手の手袋をして |
| (作動板部) | れると切れます。 | 手を保護して下さい。 |
| | | 1)作業服について |
| | | ①長袖のボタンは止めて下さい。 |
| | | ②ネクタイは外して下さい。 |
| | | ③上着の裾はズボンの内へ入れて |
| | | 下さい。 |
| | 機械運転時は、サイドベルト | ④帽子を着用し、頭髪を保護願い |
| サイドベルト | が連続して回っており、ベル | ます。 |
| 91 5776 | トに触れると手や衣服等を巻 | 2) 運転中は、機械(ベルト部分) |
| | き込み危険です。 | に触れないで下さい。 |
| | | 3)機械に触れる時は、必ず電源を |
| | | 切ってから行なって下さい。 |
| | | ①テープを交換する時。 |
| | | ②機械を調整する時。 |
| | | ③機械を清掃する時。 |
| | | 1) 部品交換時は、必ず電源を切っ |
| | | てから行なって下さい。 |
| 漏電ブレーカー | 電気が接続されており、接続 | 2)濡れた手で操作しないで下さい。 |
| 運転ボタン | 部に触れると感電します。 | 3) 感電事故防止の為に、コンセン |
| | | トのアースが接地してある事を確 |
| | | 認してから運転をして下さい。 |

その他、修理・点検時は、機械を運転状態で行なうと、挟み込み、巻き込まれ、感電等の危険がある為、下記の事を守って下さい。

- ①コンセントからプラグを抜く。
- ②時計・指輪等、引っかかる可能性がある物を身に付けない。
- ③専門知識を有する人が行なう。

1-2 取扱説明書における用語及び記号の説明

本取扱説明書には、次の様な警告表示をしています。

(記号) (定義)



警告 これを守らないと死傷事故又は機械の故障につながります。



警告 これを守らないと感電による死傷事故につながります。

1-3 機械のラベルの説明

機械には、次の様なラベルが貼り付けてあります。

(ラベル) (定義)



A 注意 感電の危険あり 電源をOFFにしてか らメンテナンスせょ。

電装品があり、感電する可能性があります。 感電すると重大な事故が発生します。




回転物等に巻き込まれる可能性があり、巻き込まれると 重大な事故が発生します。



▲ 注意


カッター刃あり 運転時以外はカッタ カバーをせよ。 カッターがあります。切断・裂傷等の重大な事故が発生します。




注意 挟込みの危険あり 電源をOFFにしてか


身体等が挟み込まれる可能性があり、挟み込まれると 重大な事故が発生します。


2 機械の危険箇所





3 機械主要部の名称






4 用語集

・作動板・・・・テープを貼付け、カットする装置です。

(上の作動板を"上作動板"下の作動板を"下作動板"とします)

・フラップ・・・ダンボール箱の上下面のフタの部分です。



5 日常点検



清掃・点検を行なう時は、コンセントからプラグを抜き、作業 を行なって下さい。

巻き込まれ、感電等の重大事故が発生します。



清掃・点検を行なう時は、カッターカバーを取付けて下さい。 カッターを取扱う場合は、必ず手袋等の保護具を使用して下 さい。

5-1 点検項目

1)機械の清掃

機械上及び機械内のカートンの粉塵を掃除機で吸い取って下さい。

2) カッターの掃除

カッター刃先の付着物(糊粕等)を、シンナー等で拭き取って下さい。

3) 非常停止ボタンの動作確認

次の要領で確認作業を行なって下さい。

- ①コンセントにプラグを差し込み、漏電ブレーカーを "ON"にし、機械を運転状態にします。 (ベルトが起動)
- ②非常停止ボタンを押します。
- ③ベルトが停止すれば正常です。
- ※ベルトが停止しない場合、非常停止ボタンが故障しているか、配線が外れている為、機械を使用しないで下さい。

又この場合、漏電ブレーカーを"OFF"にして修理を行なって下さい。

※機械には、非常停止ボタンが2ヵ所あります。2ヵ所共確認をして下さい。

4) 電線の損傷確認

電線の損傷を発見した場合、機械を使用しないで下さい。 又、この場合、電線もしくはエアー配管を交換してからご使用下さい。

5) 運転中の機械からの異常音確認

異常音が発生している場合、機械を使用しないで下さい。 又、この場合、原因を確認し、原因を取り除いてからご使用下さい。 ※原因が解らない場合は、販売店にご相談下さい。

5-2 点検チェックリスト

点検確認にお使い下さい。(点検結果を記録しましょう)

| 項目 日付 | / | \ | \ | / | / | / | / |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械の清掃 | | | | | | | |
| カッターの清掃 | | | | | | | |
| 非常停止の確認 | | | | | | | |
| 電線の確認 | | | | | | | |
| 異常音の確認 | | | | | | | |

6 組立・設置方法



機械をパレットから降ろす時は、機械に近付かないで下さい。 落下した場合、重大な事故が発生します。

又、フォークリフト等の運転は有資格者が行なって下さい。

6-1 開梱

- 1) ハサミやカッターで、バンドを切断して下さい。
- 2) 外箱を取り除いて下さい。
 - ※外箱は重い為、2名以上の作業となります。又、外箱を外して降ろす時は、周りに人がいない事を確認してから行なって下さい。
- 3)機械とパレットを固定しているバンドを切断して下さい。
- 4) フォークリフト, 又はクレーンにより、機械をパレットから降ろして下さい。

6-2 点検

開梱終了後、次の点検を行なって下さい。


- 1) フレームや柱の曲がりがないか確認して下さい。
- 2) ボルト・ナットの緩み、落下がないか確認して下さい。
- 3) 電装品の緩み、落下がないか確認して下さい。
- 4) 付属品の確認をして下さい。(内容 14ページo. **付属品**参照)
- ※該当項目があった場合、又は付属品が無い場合は販売店にご連絡下さい。

6-3 設置場所

- 1) 本機は屋内に設置して下さい。
- 2) 床は水平で、凸凹の無い場所に設置して下さい。
- 3) 水分・湿気・粉塵の多い場所は、設置しないで下さい。

6-4 設置方法

1)機械の脚にはキャスターが付いていますが、全てロック機構があります。 搬入時はロックがかかっていますので、まずロックを解除して下さい。



- 2) ロックを解除した後、設置場所まで移動して下さい。
- 3) 設置場所に到着後、位置が決まりましたらキャスターをロックしてブレーキをかけて下さい。(レバーを下げます)
- 4)機械出荷前に確認させて頂いたパスラインになっていますが、パスラインの 微調整を行なう場合は、次の要領で行なって下さい。
 - ①六角レンチにて脚のキャップボルトを緩め、上下に調整して下さい。
 - ②所定の高さまで上がりましたら、機械の水平を確認し、再び六角レンチにて脚のキャップボルトを締め付けて下さい。



機械のパスラインを設定する場合、必ず均等に上げて下さい。 片側ばかり上げていくと、機械のバランスが崩れ、横転など重 大な事故が発生します。

③キャスター全てが接地しているか(遊びがないか)確認して下さい。 ※接地していないキャスターがあった場合、接地するまで、下げて下さい。

6-5 電源接続

機械には電源コードが付属されていますが、プラグは3Pタイプとなっています。 コンセントはアースが配線、接地された3Pタイプに差し込んで下さい。 (コンセントが2Pの場合は、接地線を接続してお使い下さい。)




アースが配線されている事を確認して下さい。 配線,接地されていない場合、感電等の重大事故が発生します。

6-6 空圧源接続

機械にはエアホースが付属されています。まず、エアホースを接続します。

★各機器の名称 (機械本体用)




- ①フィルターレギュレーター ⑧ホースバンド
- ②ドレンコック
- ③圧力調整ノブ
- ④圧力計 0.4MPa
- ⑤ストップバルブ
- ⑥ホース接続口
- ⑦エアホース (内径 ϕ 8 mm)

※上図の空圧調整部は、機械本体下部の正面側に取付けてあります。

一時側空圧源を供給する前に、次の事を行なって下さい。

★エアホースの接続


1) ストップバルブ⑤の切替つまみを "切"の状態にして下さい。 ストップバルブ"切"の状態



- 2) 付属のエアホース⑦を接続する為、ホースニップルに接続ナットを ねじ込んで下さい。 (エアホースから見て右回りでねじ込まれます)
- 3) ホースバンド⑧を締め付け、エアホース⑦が外れない様にして下さい。
- 4) エアホース⑦の反対側の先端を、コンプレッサーのホース接続部に挿入し 付属のホースバンドで締め付けて、固定して下さい。

★機械本体用エアーの供給

- 1) エアホース⑦の接続完了後、コンプレッサーからのエアーを機械本体へ 供給して下さい。
- 2) ストップバルブ⑤の切替つまみを "入"の状態にして下さい。



フィルターレギュレーター(1)にエアーが 流入し、各機器にエアーが供給されます。

- (注意)機械の停止状態によっては、エアーの供給により各部が動く可能性が ありますので、エアー供給時、機械には触れないで下さい。
- 3) フィルターレギュレーター①の圧力調整ノブ③を回して、圧力計④の針を O.4MPaになる様、調整して下さい。(工場出荷時に調整済みです)
 - 昇圧する場合→ノブを持ち上げてから、上から見て右に回す。
 - 減圧する場合→ノブを持ち上げてから、上から見て左に回す。 調整が済めば、ノブを押し込んで下さい。(ノブはロック状態になります)

7 主要仕様

a. 装置概要 本機は、手で開函したA-1式カートンを機械へ挿入する

作業にて、底面前後フラップを折り込み、挿入完了の後、 サイドフラップを自動で折り込み、製品を充填します。

充填完了の後、

上面フラップを折り込み、封緘部へ手作業にて挿入すると サイドベルトで搬送し、粘着テープを自動シールする、

ランダム調整タイプのカートンシーラーです。

b. 型式 FMS-102AWA型(上・下面テープ I 貼)

c. 機械寸法 (長さ) 1060 (1395) × (幅) 875× (高さ) 1450 mm

(高さについては、パスライン550 mm での寸法です)

d. 機械重量 約190 kg

e. パスライン高さ 500 mm (脚部スライドで調整可能)

f. 電源·電圧 AC100V単相 50/60Hz

エアー消費量 最大50N以/分

(但し、カートンサイズ及び処理能力により減少します)

h. 使用モーター容量 90W×2台

消費電力 0.25kW

i. 処理カートン寸法 W(幅) 130 ~ 450 mm

L(長さ) 150 ~ 600 mm

H(高さ) 100 ~ 500 mm

但し、L>Hとします。

i. 最大搬送重量 30 kg

k. 処理能力 最大 10カートン/分

(作業方法により変わります。)

1. 寸法調整 ランダム調整式


m. テープの貼付切断 自動

但し、ダンボール箱の上面フラップを完全に折り込み、 所定の位置まで挿入して下さい。

n. 使用テープ

テープ幅 50 mm / 38 mm 品種 No. 3701ス-パ- No. 3703ス-パ-No. 3705ス-パ-No. 3501 No. 3503 No. 3505 No. 3300 No. 3301 No. 3303 No. 3305 No. 3200 No. 3201 クラフトテープ

o. テープ貼付け寸法



注) ±5 mm は、調整範囲ではなく、誤差の範囲を示します。

o. 付属品

| No | 付 属 品 名 称 | 員 数 |
|----|---------------------------------|-----|
| 1 | 取扱説明書 | 1部 |
| 2 | エアホース 内径 φ 8 / 外径 φ 1 3.5 × 5 m | 1本 |
| 3 | 上作動板/サイドベルトユニット用六角レンチ 8 mm | 1本 |

8 操作説明




機械を操作する時は、次の事を必ず守って下さい。これを怠りますと、機械のトラブル原因となるばかりか、重大な事故が発生します。

8-1 操作上の注意事項

- 1) 本機は、ダンボール箱の封緘作業以外の目的に使用しないで下さい。
- 2) 本機にダンボール箱を流す場合、サイドベルトに手を巻き込まれない様に して下さい。
- 3) 本機よりテープ貼りされたダンボール箱を取り出す時には、身体を機械より外の位置にて取り出して下さい。腕や指が機内に入ると、サイドベルトに巻き込まれたり、上作動板に挟まれる可能性があります。
- 4) トラブルが発生したら、機械を停止させ、漏電ブレーカーを "OFF" にしてから処理して下さい。
- 5) ダンボール箱内に製品が完全に詰まっていない場合は、箱の強度により 正常にテープ貼りが行なえない時があります。その時は、ダンボール箱内に 緩衝材やパット等を入れてから、機械に流して下さい。

8-2 運転開始手順




- 1) 電源コードのプラグコンセントに差し込んで下さい。
- 2) 漏電ブレーカーのスイッチレバーを押し上げて"ON"にして下さい。
- 3) 運転ボタンを押して下さい。同ボタン内蔵のランプが点灯します。
- (注意) 運転状態にならない場合は非常停止ボタンが押された状態になっていないか、確認して下さい。

押された状態になっていると、運転状態にはなりません。

8-3 運転終了手順

非常停止ボタンを押し込んで下さい。運転ボタン内蔵のランプが消灯し サイドベルトが止まります。

復帰させる時は、右(矢印の方向)に回して下さい。押ボタンが手前に出て 復帰します。




8-4 テープのセット



テープをセットする時は、機械を停止させ、漏電ブレーカーを "OFF"にしてから行なって下さい。

これを怠りますと、巻き込まれ等の重大事故が発生します。


- 1) 引出し方向に注意して、テープリールにテープをセットして下さい。
- 2) 下図の様にテープの粘着側に注意して、テープを通して下さい。 (詳細は21ページ0をご参照下さい。)
 - 注) テープの通し方を間違えますと、テープが貼れなかったり、前・後の 折曲げ長さが極端にバラ付いたりします。
- 3) テープを通した後、テープをカッターに押し当て、テープをカットして 下さい。



★下作動板について


本機では、下作動板のテープ交換は、フレーム下側から交換出来ますが、その他にジャンプアップ機構を採用しており、ジャンプアップ方式での交換も可能です。この場合は次の要領でテープのセット/交換を行なって下さい。

- ①機械を停止させ、漏電ブレーカーを"OFF"にして下さい。
- ②上作動板が完全に上昇している事を確認し、プレートを開いて下さい。 (上昇していない場合は、ハンドルにて最上部まで上昇して下さい。) ↓
- ③下作動板を固定しているロックを外して下さい。



1

ロックレバー (下げるとロック解除)



固定金具

- ④下作動板用のグリップ(握り)を持ち、上へ引上げて下さい。
- ⑤完全に引上げた状態で、固定金具をフレームの引掛けボルトに引掛けて、 下作動板を固定してテープをセットして下さい。

(この時点では、テープを各ローラーに通すまでとして下さい) ↓

⑥固定金具を外し、再び下作動板用のグリップ(握り)を持ち、ゆっくり下げて下さい。

- ⑦下作動板を完全に押し込んで下さい。<u>(最後に"カチッ"と音がします)</u>
- ⑧先程通したテープを少し引出し、カッターへ押し当てカットして下さい。
- ⑨漏電ブレーカーを "ON"にして完了です。

8-5 上限⇔下限の切り替え

ダンボール箱の大きさに合わせ、上作動板の上限待機⇔下限待機の切り替えが 出来ます。運転前に上限⇔下限を選択し、切り替えて下さい。


(選択の目安)

H=300mm以上のダンボール箱が多い場合⇒上限待機 H=300mm以下のダンボール箱が多い場合⇒下限待機

8-6 ダンボール箱の供給

★上限待機の場合

- 1) 電源・空圧 (エアー) 源が供給されている事を確認して下さい。
- 2) 運転ボタンを押して、運転状態にします。
- 3) ダンボール箱の上フラップを手で折り込んで、機械に挿入します。 ダンボール箱は、機械に表示されている位置まで挿入して下さい。
- (注意)深く挿入しすぎると、サイドベルトでセンターリングする前に 下貼りテープがダンボール前面に貼り付き、テープが斜めに貼れたり テープ蛇行の原因になります。
- (注意) 上フラップを折り込む時は、隙間、重なり、食い違いが無い様にして 下さい。これらもテープ貼付け不良の原因になります。



- 4) 上作動板が下降し、ダンボール箱の上面に乗った時、ダンボール箱から 手を放して下さい。
- 5) サイドベルトが閉じて、ダンボール箱を搬送します。

6)次のダンボール箱は、先のダンボール箱を搬送後、製函部のサイドフラッパ が開いてから、供給して下さい。

★下限待機の場合

- 1) 電源・空圧(エアー)源が供給されている事を確認して下さい。
- 2) 運転ボタンを押して、運転状態にします。 (上作動板が上昇して待機していた場合、下降します)
- 3) ダンボール箱の上フラップを手で折り込んで、機械に挿入します。 ダンボール箱は、上作動板先端の検知プレートに軽く押し当てて下さい。
- 4)上作動板がダンボールの高さまで上昇し、検知プレートを外れると 下降します。

⇒この時、素早くダンボール箱を上作動板の下に挿入して下さい。

- 5) ダンボール箱の上面に乗った時、ダンボール箱から手を放して下さい。
- 6) サイドベルトが閉じて、ダンボール箱を搬送します。
- 7)次のダンボール箱は、先のダンボール箱を搬送後、製函部のサイドフラッパ が開いてから、供給して下さい。

8-7 機械の動き

機械の動きは、次の様な順序となります。

★上限待機の場合

- ① ダンボールを開き下面プレートで底面の前後(内)フラップを折り込みます。
- ② 底面のサイド(外) フラップを前方に移動させるとセンサーが "ON" し、サイドベルトでセンタリングをした後に、サイドフラッパが同フラップを折り込みます。

センタリング時間はシーケンサーの内部ボリュームにて調整できます。 (次ページのシーケンサー図参照)


- ③ 仮折りされたカートンに商品を充填し、上フラップを折り込んだダンボール を、機械に供給する。
- ④ 下面検知プレートまでカートンを移動するとセンサーが"ON"する。
- ⑤ 上作動板が下降し、ダンボール箱の上面に乗る。
- ⑥ 上作動板の連結プレートが持ち上げられ、高さ検知センサーが作動する。
- ⑦ 上作動板がバランス状態となり、サイドベルトが閉じる。
- ⑧ サイドベルトによりダンボール箱が搬送され、テープ貼りを行なう。
- ⑨ ダンボール箱搬出後、上作動板の連結プレートがはずれて、高さ検知センサーが "OFF "する。
- ⑩ サイドベルトが開き、上作動板が上昇し、待機状態となる。

★下限待機の場合

- ① ダンボールを開き下面プレートで底面の前後(内)フラップを折り込みます。
- ② 底面のサイド(外) フラップを前方に移動させるとセンサーが "ON" し、サイドベルトでセンタリングをした後に、サイドフラッパが同フラップを折り込みます。

センタリング時間はシーケンサーの内部ボリュームにて調整できます。 (下図のシーケンサー図参照)

- ③ 仮折りされたカートンに商品を充填し、上フラップを折り込んだダンボール を、機械に供給する。
- ④ 上面検知プレートまでカートンを移動するとリミットスイッチが "ON "する。
- ⑤ 上作動板が、ダンボール箱から検知プレートが外れるまで上昇します。
- ⑥ 上作動板が下降し、ダンボール箱の上面に乗る。
- ⑦ 上作動板の連結プレートが持ち上げられ、高さ検知センサーが作動する。
- ⑧ 上作動板がバランス状態となり、サイドベルトが閉じる。
- ⑨ サイドベルトによりダンボール箱が搬送され、テープ貼りを行なう。
- ⑩ ダンボール箱搬出後、上作動板の連結プレートがはずれて、高さ検知センサーが "OFF "する。
- ① サイドベルトが開き、上作動板が下降し、待機状態となる。



8-8 非常停止時の復帰



非常停止の復帰については、次の注意事項を守って下さい。 これを怠りますと、挟み込みの重大事故が発生します。


運転中に非常停止ボタンを押し、サイドベルトユニットが中間停止している場合、 再起動した時にサイドベルトユニットが開きますので、挟み込みを防止する為に 必ず、手でサイドベルトユニットを開いてから、再起動して下さい。

調整・保守・点検について



保守・点検を行なう場合は必ず機械を停止させ、コンセントを 抜いて行なって下さい。機械が動作したまま、又は電源が入っ たまま行ないますと、重大な事故が発生します。

9-1 作動板部



(部品名称)

①テープホルダー

②テープリール

③ガイドローラー(白)

④逆転防止ローラー(黄)

⑤テープ受板

⑥テープ保持ローラー(黄) ⑯ストッパー(戻り用)

⑦貼付けローラー

⑧カッターアーム

9カッター

⑩ストッパー(カッター用) ⑩後部押さえアーム

①スプリング(カッター用)

12連結板

③スプリング(貼付けアーム用)

(14)後部押さえローラー

15貼付けアーム

①テープ保持バネ

18ベースプレート


(19)アジャストレバー(後部長さ)

※下作動板は、本図と逆方向(勝手違い)となります。

★ テープのセット方法


(21ページの図参照)

- a. 粘着テープは、テープリール②へ粘着側に注意してセットして下さい。
- b. ガイドローラー③には、テープの背面を接触して下さい。
- c. 逆転防止ローラー④には、テープの糊面を接触して下さい。
- d. テープ保持ローラー⑥には、テープの糊面を接触して下さい。
- e. テープホルダー①とテープ受板⑤との間に、テープを通して下さい。




★動作説明


a. 上面フラップを折り込まれたダンボール箱の前面が貼付けローラー⑦に 接触し、粘着テープをダンボール箱の前面に貼付けます。



b. 貼付けローラー⑦は、ダンボール箱の進行に伴い、ダンボール箱の上面を貼る状態となり、一方、後部押さえローラー⑭は貼付けローラー⑦と同調してダンボール箱の上面を転がります。



c. アジャストレバー®がダンボール箱により押し上げられ、カッター アーム®が回転し、カッター®がダンボール箱の上部へ移動します。



- d. アジャストレバー®がダンボール箱よりはずれると、スプリング®により元の位置へ戻り、その時カッター®にて粘着テープを切断します。
- e. 後部押さえローラー個がダンボール箱よりはずれると、スプリング⑪により元の位置へ戻り、ダンボール箱の後部にテープを貼付け、同時に貼付けローラー⑦も元の位置へ戻ります。

★折曲げ長さの調整

極端に長さ調整をする時は、前項 (★貼付けローラー・後部押さえローラー 位置調整) に従って、貼付けローラーの位置を先に調整して下さい。

※貼り始めの折曲げ長さの調整方法

- ・長くする時は、逆転防止ローラー4を搬入側に移動して下さい。
- ・短くする時は、逆転防止ローラー④を搬出側に移動して下さい。

※貼り終わりの折曲げ長さの調整方法


- 長くする時は、アジャストレバー®を搬出側に移動して下さい。
- ・短くする時は、アジャストレバー®を搬入側に移動して下さい。

★テープリールの調整



工具は用途に合ったものを、正しく使用して下さい。間に合わせの工具,不適格な工具は使用しないで下さい。打撲・傷等の事故が発生します。


粘着テープの中心と、ダンボール箱の中心が合っていない時は、ロックナット(B)を緩めてテープリールを左右に移動し、調整して下さい。テープの巻き戻し力の調整は、ロックナット(A)にて行なって下さい。調整後は、両ナットがロックする様にしっかり締め付けて下さい。



★貼付けローラー・後押さえローラー位置調整

a, 待機中の貼付けローラー⑦、及び後部押さえローラー⑭の位置は、 折曲げ長さにより調整が必要です。

貼付けローラー⑦の中心とダンボール箱走行面とのA寸法が、下記数値になる様にストッパー⑥を移動させ、調整して下さい。



折曲げ長さ=50mmの場合・・A寸法50mm


※ストッパー⑥は取付け穴が3ヶ所あります。真中に取付けると50 mm 左側へ取付けると60 mm, 右側に取付けると40 mm となります。

★カッターの交換



カッターの刃先は鋭利な為、カッターを取り扱う場合は、 手袋等の保護具を使用して下さい。これを守らないと、 カッターによる裂傷事故が発生します。

- ①カッターの刃先には、糊,ダンボール箱のくず等が次第に付着して 粘着テープの切れ味が悪くなります。定期的にする様にして下さい。
- ②カッターの刃先が丸くなって、粘着テープの切れ味が悪くなった時は 新品と交換をして下さい。
- 注) カッター⑨を交換される時、カッターには向きがありますので、刃先が必ず下図の通りの向きになる様に取付けて下さい。



9-2 サイドベルト部



サイドベルトの交換、テンションや蛇行調整を行なう場合は、 必ず機械を停止させ、コンセントからプラグを抜いて下さい。 これを怠りますと、巻き込まれ等、重大な事故が発生します。


★搬送ベルトの交換方法

搬送ベルトは、使用していくと徐々に表面のミゾが浅くなります。ミゾが 浅くなると、ダンボール箱の搬送中にスリップが発生し、正常な貼付けが 出来なくなります。こうなると、搬送ベルトの交換時期です。

交換する時は左右均等に摩耗していなくても、同時に交換して下さい。

①古いサイドベルトの取り外し方

まず、ベルトカバーの固定ボルト(銀色2本)と配線用コネクタを外し、ベルトカバーを取り外します。その後、入口側のテンションボルトを上下共回して、サイドベルトのテンションを緩めます。すると、サイドベルトは外れます。




②新しいサイドベルトの取付け方

新しいベルトの搬送方向(ベルトの裏面に表示)に注意して、プーリー間に掛けて下さい。次に取り外しと逆の要領で、入口側のテンションボルトを上下共回して、サイドベルトを張ります。サイドベルトの張り方は、次の"★サイドベルトのテンション調整"を参考に行なって下さい。

★サイドベルトのテンション調整

駆動/従動プーリー共に、ベルトがセンターにくる様な形状をしていますので、テンションボルトを上下均等に回していくと、ベルトはセンターにきます。但し、張り過ぎるとベルトはすぐに伸びるため、下図を目安にテンション調整をして下さい。

テンションボルトは右回り (時計回り) に回すと、張られていきます。



★サイドベルトの蛇行調整

駆動/従動プーリー共に、ベルトがセンターにくる様な形状をしていますが 上下のテンションボルトの張り方が均等でない場合は、サイドベルトは蛇行 します。横から見た時、サイドベルトがプーリーのセンターにきていない場 合は次の調整をして下さい。


又、サイドベルトの交換, テンション調整を行なった後は、必ず確認をして下さい。

①サイドベルトが上に上がっている場合

上のテンションボルトがあまり張られていない、或いは下のテンションボルトが張りすぎている為、まず、テンションの確認をして下さい。

- ※テンションが充分に張られている場合
 - この場合は、下のテンションボルトを少し緩めながら蛇行を確認。
 - →未だの時は上のテンションボルトを張って下さい。

調整前に上下のロックナットを緩め、調整後は必ず締めて下さい。



※テンションがそれ程張られていない場合

- この場合は、上のテンションボルトを少し張りながら蛇行を確認。
- →未だの時は下のテンションボルトを緩めて下さい。

②サイドベルトが下に下がっている場合

下のテンションボルトがあまり張られていない、或いは上のテンションボルトが張りすぎている為、まず、テンションの確認をして下さい。

- ※テンションが充分に張られている場合
 - この場合は、上のテンションボルトを少し緩めながら蛇行を確認。
 - →未だの時は下のテンションボルトを張って下さい。
- ※テンションがそれ程張られていない場合
 - この場合は、下のテンションボルトを少し張りながら蛇行を確認。
 - →未だの時は上のテンションボルトを緩めて下さい。

9-3 定期点検



点検を行なう時は、コンセントからプラグを抜き、作業を行なって下さい。巻き込まれ、感電等の重大事故が発生します。

日常点検(5 日常点検参照)以外に、次の定期点検を行なって下さい。

★週点検

漏電ブレーカーの動作点検

(確認方法)

- ①漏電ブレーカーのスイッチレバーを上げ"ON"にする。
- ②赤いテストボタンを押す。
- ③漏電ブレーカーのスイッチレバーが下がり"OFF"になれば正常。 もし"OFF"にならなかった場合は、機械の使用をやめ、漏電ブレーカー を交換して下さい。

★月点検

サイドベルトの摩耗度点検

サイドベルトの表面を確認し、凸部の摩耗を点検して下さい。 凸部が平らになっていたり、亀裂が入っていたりすれば交換して下さい。

★6ヶ月点検

- a. ボルト・ナットの増し締め 機械全体のボルト・ナットの増し締めを行なって下さい。
- b. 各スライド部(次項9-5 給油 参照)への給油 次項9-5 給油を参考に、給油を行なって下さい。
- c. 絶縁測定
- d. 配線の損傷チェック 機械内の配線・配管の損傷が無いか、確認して下さい。

★サイドベルトの蛇行調整

駆動/従動プーリー共に、ベルトがセンターにくる様な形状をしていますが 上下のテンションボルトの張り方が均等でない場合は、サイドベルトは蛇行 します。横から見た時、サイドベルトがプーリーのセンターにきていない場 合は次の調整をして下さい。

又、サイドベルトの交換、テンション調整を行なった後は、必ず確認をして下さい。


①サイドベルトが上に上がっている場合

上のテンションボルトがあまり張られていない、或いは下のテンションボルトが張りすぎている為、まず、テンションの確認をして下さい。

※テンションが充分に張られている場合

この場合は、下のテンションボルトを少し緩めながら蛇行を確認。 →未だの時は上のテンションボルトを張って下さい。

調整前に上下のロックナットを緩め、調整後は必ず締めて下さい。



※テンションがそれ程張られていない場合

この場合は、上のテンションボルトを少し張りながら蛇行を確認。

→未だの時は下のテンションボルトを緩めて下さい。

②サイドベルトが下に下がっている場合

下のテンションボルトがあまり張られていない、或いは上のテンションボルトが張りすぎている為、まず、テンションの確認をして下さい。

※テンションが充分に張られている場合

この場合は、上のテンションボルトを少し緩めながら蛇行を確認。

→未だの時は下のテンションボルトを張って下さい。

※テンションがそれ程張られていない場合

この場合は、下のテンションボルトを少し張りながら蛇行を確認。

→未だの時は上のテンションボルトを緩めて下さい。

9-4 空圧調整装置部



空圧調整装置部の調整を行なう場合は、エアーにより各部が 稼動するため、挟み込み等に注意して下さい。

機械本体下部の正面に空圧機器があります。各設定圧力は、工場出荷時に 設定済のため、必要時以外に設定を変更しないで下さい。

設定圧力の変更が必要となった場合、下記の要領で変更して下さい。 (図はP11 空圧源接続空圧源接続参照)

- ★上作動板で、ダンボール箱上面を押さえる力を調整する場合
 - a) レギュレーターの圧力調整ノブを引き下げます。
 - b) 押さえる力を弱くする場合は、ノブから見て左(反時計回り) に回し、減圧します。

逆に押さえる力を強くする場合は、ノブから見て右(時計回り)に回し 昇圧します。

(圧力を極端に変更すると、圧力バランスが崩れ、作動板下降時の バウンドなど、トラブルの原因となります)

- c)調整後は、圧力調整ノブを押し込み、ロックして下さい。
- ※設定圧力は、0.2~0.3 MPaの範囲内で調整して下さい。
- ★サイドベルトで、ダンボール箱を挟む力を調整する場合
 - a)レギュレーターの圧力調整ノブを引き下げます。
 - b) 押さえる力を弱くする場合は、ノブから見て左(反時計回り)に 回し、減圧します。

逆に押さえる力を強くする場合は、ノブから見て右(時計回り)に回し 昇圧します。

- c)調整後は、圧力調整ノブを押し込み、ロックして下さい。
- ※設定圧力は、0.1~0.3 MPaの範囲内で調整して下さい。

これらの設定は、標準的なダンボールでの設定圧力を表示していますので、フラップ の反発力が極端に強いダンボール箱などをご使用の場合、上記設定範囲に当てはまらない場合があります。この時は、販売店にご相談下さい。


9-5 給油



給油を行なう場合は、コンセントからプラグを抜き、作業を 行なって下さい。これを怠ると、巻き込まれ等の重大事故が 発生します。

古い油を拭き取り、給油を行なって下さい。

• 給油箇所



9-6 トラブル発生時の点検・調整の手引き



機械の点検を行なう場合は必ず機械を停止させ、コンセントを 抜いて行なって下さい。機械が動作したまま、又は電源が入っ たまま行ないますと、重大な事故が発生します。

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|------------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 漏電ブレーカーを | ①運転ボタンに水が | 短絡、又は漏電によ | 水を除去し、乾燥させ |
| | "ON"にしてもす | 水がかかっている。 | り同ブレーカーが作 | る。 |
| | ぐ"OFF"になる。 | ②モーター、又はモ | 動している | 注)機械には絶対に |
| | | ―ター線とのコネ | | 水がかからない |
| | | クター部に水がか | | 様にして下さい。 |
| | | かっている。 | | |
| | | ③断線箇所があり、 | 漏電により同ブレー | 断線箇所を修理する。 |
| | | 機械部分に接触し | カーが作動してい | |
| | | ている。 | る。 | |
| | | ④モーターの絶縁が | | モーターのコネクタ |
| | | 低下している。 | | ーを外して、漏電ブレ |
| | | | | ーカーを "ON" にし |
| | | | | "OFF" しなければ |
| | | | | モーターの故障とな |
| | | | | り、モーターの交換が |
| | | | | 必要です。 |
| | | ⑤他に異常が見られ | 漏電ブレーカーの故 | 漏電ブレーカーの交 |
| | | ない。 | 障。 | 換。 |
| 2 | 非常停止ボタンを | 非常停止ボタンは確 | 非常停止ボタンの故 | 非常停止ボタンの交 |
| | 押してもサイドベ | 実に押されている。 | 障。 | 換。 |
| | ルトが停止しない。 | | | |
| 3 | サイドベルトが起 | ①サイドベルト駆動 | ①運転ボタンが"O | 運転ボタンを"ON" |
| | 動しない。 | 用プーリーも回転 | FF"になってい | にする。 |
| | | しない。 | る。 | |
| | | | ②モーターに AC100V | モーターの交換。 |
| | | | が通電していれば | |
| | | | モーターの故障。 | |
| | | | ③モーターに AC100V | コンデンサーの交換, |
| | | | が通電していなけ | 又は断線の修理。 |
| | | | ればコンデンサー | |
| | | | の故障、又は断線。 | |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|----------|-----------|-----------|--------------|
| | | ②サイドベルト駆動 | サイドベルトの張り | ベルトのテンション |
| | | プーリーは回転し | が弱い。 | を調整する。(強くす |
| | | ており、サイドベル | | る) |
| | | トがスリップして | | |
| | | いる。 | | |
| 4 | サイドベルトでカ | ①サイドベルトが走 | サイドベルトの張り | ベルトのテンション |
| | ートンを挟んでい | 行しない。 | が弱い。 | を調整する。(強くす |
| | るがダンボール箱 | | | る) |
| | を搬送しない。 | ②サイドベルトは走 | ①サイドベルト圧力 | 1次側供給圧を確認 |
| | | 行しているが、ダン | が0.1MPa以 | し、問題無ければサイ |
| | | ボール箱とサイド | 下で低すぎる。 | ドベルト圧力を0.1 |
| | | ベルトがスリップ | (サイドベルトの | ~0.2M Pa に調整 |
| | | している。 | 挟む力が弱い) | する。 |
| | | | ②サイドベルトの摩 | サイドベルトを交換 |
| | | | 耗が激しく、寿命 | する。 |
| | | | がきている。 | |
| | | | ③上作動板がダンボ | レギュレーターの圧 |
| | | | ―ル箱の上面を強 | 力を減圧して押さえ |
| | | | く押さえすぎてい | を強くする。 |
| | | | る。 | |
| | | | ④上下作動板の貼付 | 貼付け及び押さえ口 |
| | | | け及び押さえゴム | ーラーの限位置は、走 |
| | | | ローラーの押し上 | 行面からO~2 mm 程 |
| | | | げられた限位置が | 度出る様に、再調整す |
| | | | 出過ぎている。 | る。 |
| | | | ⑤ダンボール箱上面 | ダンボール箱上面の |
| | | | が盛り上がってい | 盛り上がりを極力無 |
| | | | る。 | くし、平坦にして下さ |
| | | | | い。 |
| | | | ⑥内容物が少なく、 | 緩衝材などを入れる |
| | | | サイドベルトで挟 | か、箱サイズを小さく |
| | | | んだ時、ダンボー | し、カートン側面がへ |
| | | | ル箱側面がへこむ | こまない様にして下 |
| | | | | さい。 |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|----------|------------|-------------|---------------|
| 5 | 上作動板が上昇し | 昇降シリンダーにエ | フィルターレギュ | 1次側供給圧を確認 |
| | ない。 | アーが供給されてい | レーターの圧力が | フィルターレギュレ |
| | | ない。 | 0.4MPa以下で | ーターの圧力を0.4 |
| | | | 低すぎる。 | M Pa に調整する。 |
| 6 | 上作動板は上昇す | ①昇降シリンダーに | フィルターレギュ | 1 次側供給圧を確認 |
| | るが上昇速度が極 | 充分なエアーが供 | レーターの圧力が | フィルターレギュレ |
| | 端に遅い。 | 給されていない。 | 0.4MPa以下で | ーターの圧力を 0 . 4 |
| | | | 低すぎる。 | M Pa に調整する。 |
| | | | | |
| | | | | |
| 7 | 上作動板が下降し | ①検知プレート上の | ①センサーの光軸が | 光軸が合う様調整。 |
| | ない。 | ダンボールを検出す | ずれている。 | |
| | | るセンサーが"ON | ②センサーの故障 | センサーの交換。 |
| | | "していない。 | | |
| | | ②ストップバルブを | ①スピードコントロ | スピードコントロー |
| | | "切" にしても下降 | ―ラーの絞り過ぎ | ラーを再調整する。又 |
| | | しない。又は、ゆっ | 又は故障。 | は、交換する。 |
| | | くり下降する。 | | |
| | | | ②レギュレーターの | レギュレーターの交 |
| | | | 逆止弁の異常 | 換。 |
| | | | 確認は OUT 側のチ | |
| | | | ューブを抜き、早 | |
| | | | く下降すれば異常 | |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 8 | 上作動板が下降し | ①レギュレーターの | 上面ガイドがダンボ | ①レギュレーターの |
| | ダンボール箱上面 | 圧力が0.3MPa | 一ル箱上面を強く押 | 圧力を O . 2 M Pa |
| | に接触した時、ダン | 近くになっている。 | さえ過ぎている。 | 程度に減圧する。 |
| | ボール箱上面を押 | | | |
| | しつぶす。場合によ | | | |
| | ってはダンボール | | | |
| | 箱を搬送しない。 | | | |
| | | | | |
| | | ②下降速度が早すぎ | | ②スピードコントロ |
| | | る。 | | ―ラーで下降速度 |
| | | | | を遅くする。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ③高さ検知プレート | センサーの故障 | センサーの交換 |
| | | を手で持ち上げて | | |
| | | もセンサー "ON" し | | |
| | | ない。 | | |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 9 | サイドベルトが閉 | ①前記7-③項に基づ | ١, | |
| | じない。 | ②スピードコントロ— | ラーが全閉になって | スピードコントロー |
| | | いる。又は故障。 | | ラーを再調整する。 |
| | | | | 又は交換。 |
| | | ③サイドベルトのタ | スライド部にこじり | ターンバックル部の |
| | | ―ンバックル部の | が発生している。 | チェーンを適度に張 |
| | | チェーンが極端に | | る。 |
| | | たるんでいる。 | | |
| 10 | ダンボール箱の前 | ①テープの通し方が間 | 違っている。 | "テープのセット方 |
| | 面にテープが貼り | (糊面が逆になって | いる。etc) | 法"に基づき、正しく |
| | 付かない。 | | | 通しなおす。 |
| | | ②テープ保持ローラー | ⑥、又は逆転防止ロー | 重いローラー内に注 |
| | | | 端に重いか全く回転し | 油、又はローラーを交 |
| | | ない。 | | 換する。 |
| 11 | | ①テープのセット不良 | 0 | テープをテープリー |
| | ンターがずれてい | | | ルに完全に押し込む。 |
| | る。 | ②テープと作動板の芯 | ズレ。 | テープリールの位置 |
| | | | | を調整し、芯を合わせ |
| | | | | る。 |
| | | ③テープの側面が変形 | によりタケノコ状に | 正常なテープに交換 |
| | | なっている。 | I= 0 -14 -10 . | して下さい。 |
| | | ④サイドベルトと作動 | 板の芯スレ。 | ターンバックルの調 |
| 10 | BLU 삼 샤 스 | <u> </u> | | 整をして下さい。 |
| 12 | 貼り付けたテーフ にシワが入る。 | ①ダンボール箱と上 | レキュレーダーの圧 力調整不良。 | 隙間が無くなる様に レギュレーターの圧 |
| | にグラが入る。 | 作動板の下面との 間に隙間がある。 | 刀調盤个良。 | |
| | | ②ダンボール箱と上 | ①ダンボール箱の内 | カ調整をして下さい。 ダンボール箱内に緩 |
| | | 作動板の下面とは | 一字 クポール相の内 | すりホール相内に被し 衝材等を入れるか、ダ |
| | | 接触している。 | 谷物が少なく、エ フラップが極端に | 国内寺を入れるが、ター ンボール箱の高さを |
| | | 1女月五〇 こいる。 | ダックラッパ型端に 落ち込む。 | びれ ル相の同じで 低くし、上面フラップ |
| | | | 7# 9.2E-0 ° | が落ち込まない様に |
| | | | | する。 |
| | | | ②ダンボール箱の内 | ダンボール箱の高さ |
| | | | 容物が多い為上面 | を高くして、上面フラ |
| | | | フラップが盛り上 | ップが平らになる様、 |
| | | | がっている。 | ダンボール箱を変更 |
| | | | | して下さい。 |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|-----------|-----------------------|----------------------|------------|
| 13 | テープが蛇行する。 | ①ダンボール箱を機械 | センタ <i>ー</i> から極端にズ | 機械のセンターに合 |
| | | レて供給し、ダンボ | ール箱が斜めに搬送さ | わせてダンボール箱 |
| | | れる。 | | を供給して下さい。 |
| | | ②テープの側面が変形 | により、不揃いになっ | 正常なテープに交換 |
| | | ている。 | | して下さい。 |
| | | ③外部の力によりリー | ルプレートが曲がり、 | リールプレートを真 |
| | | テープリールの軸芯 | が斜めになっている。 | っ直ぐに修理するか |
| | | | | 交換して下さい。 |
| 14 | テープ貼付け中に | ①カッターではなく | ①テープを通してい | 重いローラー内に注 |
| | テープが切れる。 | テープ自身で切れ | る各ローラーの回 | 油、又はローラーを交 |
| | | ている。 | 転が異常に重く、 | 換する。 |
| | | | テープが伸びて切 | |
| | | | れる。 | |
| | | | ②テープリールのブ | ブレーキを緩める。 |
| | | | レーキが極端に強 | |
| | | | ر١ _° | |
| | | ②カッターで切れて | カッターの取付け高 | アジャストレバーよ |
| | | いる。 | さ不良で、アジャス | り刃が出ない様に調 |
| | | | トレバーより刃が出 | 整する。 |
| | | | ている。 | |
| 15 | テープが切れない | ①カッターがアジャス | トレバ一面より上に取 | カッターの取付け位 |
| | | 付け過ぎている、又 | はカッターを真っ直ぐ | 置、取付け角度を再調 |
| | | に取付けている。 | | 整する。 |
| | | ②カッター用引張りバネの破損。 | | 引張りバネの交換。 |
| | | ③カッターの刃先に糊が付着している。 | | シンナー等で清掃。 |
| | | ④カッターの刃先が摩耗、又は課損している。 | | カッターの交換。 |
| | | ⑤ダンボール箱と上作 | ⑤ダンボール箱と上作動板の間に隙間があり | |
| | | 背面に引っ掻き傷が | 入るだけで、切れない。 | 力調整をして下さい。 |
| | | ⑥テープの繰出しが軽 | l'. | テープリールのブレ |
| | | | | ーキを重くする。 |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|----------|---------|-----------|------------|
| 16 | テープの折曲げ長 | ①前側が短い。 | ①テープの通し方が | "テープのセット方 |
| | さが前後で違う | | 間違っている。 | 法"に基づき、正しく |
| | | | | 通しなおす。 |
| | | | ②カッターの位置調 | カッター取付けバー |
| | | | 整不良。 | ②のを押さえローラー |
| | | | | ⑭側に移動調整する。 |
| | | | ③テープ保持バネ① | テープ保持バネ固定 |
| | | | がローラー⑥から | ビス(2本)を緩めて |
| | | | 離れている。 | 同ローラー⑥に同バ |
| | | | | ネ⑪を当てるか、又は |
| | | | | 交換して下さい。 |
| | | | ④逆転防止ローラー | 逆転防止ローラー④ |
| | | | ④が故障しており | の交換。 |
| | | | 逆転する。 | |
| | | ②前側が長い。 | ①テープの通し方が | "テープのセット方 |
| | | | 間違っている。 | 法"に基づき、正しく |
| | | | | 通しなおす。 |
| | | | ②カッターの位置調 | カッター取付けバー |
| | | | 整不良。 | ②のを貼付けローラー |
| | | | | ⑦側に移動調整する。 |
| | | | ③テープ保持バネ① | テープ保持バネ⑪の |
| | | | をテープ保持ロー | 押し付けが弱くなる |
| | | | ラー⑥に押し付け | 側に移動調整する。 |
| | | | 過ぎ。 | |
| | | | ④テープ切断後、貼 | 逆転防止ローラー後 |
| | | | 付けアームが下降 | 部の圧縮バネを強い |
| | | | する時に、逆転防 | ものに交換する。 |
| | | | 止ローラー④が正 | |
| | | | 転する。 | |
| | | | ⑤テープリールのブ | ブレーキを強くする。 |
| | | | レーキが弱い。 | |
| | | | ⑥テープ保持ローラ | テープ保持ローラー |
| | | | 一⑥が回転しない | ⑥の交換。 |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | ⑦テープホルダー① | テープホルダー①の |
| | | | の変形によりテー | 交換。 |
| | | | プの糊面がくっつ | |
| | | | いている。 | |
| | | ③後側が短い。 | アジャストレバー(9) | アジャストレバー(19 |
| | | | の位置調整不良 | を押さえローラー⑭ |
| | | | | 側に移動調整する。 |
| | | ④後側が長い。 | | アジャストレバー19 |
| | | | | を貼付けローラー⑦ |
| | | | | 側に移動調整する。 |
| 17 | テープ後部の折曲 | ①押さえローラーが | ①貼付けアーム用引 | 同バネを交換する。 |
| | げが出来ない。又 | 引っ込んだ状態で | 貼りバネ⑬が破損 | |
| | は、外フラップが浮 | 戻らない。又は、 | ②押さえゴムローラ | 回転部に注油する。又 |
| | いてテープ貼りし | 動きが悪い。 | ―の動作がスムー | は、芯ズレをを修正す |
| | ている。 | | ズでない。 | る。 |
| | | ②外フラップがダンボール箱後面より飛び出 | | カートン供給時に上 |
| | | している。 | | 面フラップがズレて |
| | | | | 飛び出さない様注意 |
| | | | | して下さい。 |
| 18 | 外フラップ前端が | ①外フラップがダンボール箱前面より飛び出 | | 回転部に注油する。又 |
| | めくれあがる。 | している。 | は、芯ズレをを修正す | |
| | | | | る。 |
| | | ②貼付けローラーが、 | ダンボール箱前面に当 | ①貼付けローラー用 |
| | | った際、前面が引っ込み外フラップが飛び | | 引張りバネ⑬の固 |
| | | 出す。 | | 定ボルトの位置を |
| | | | | 変更し、引張り力を |
| | | | 弱くする。 | |
| | | | ②ダンボール箱前部 | |
| | | | | に緩衝材を入れる |
| | | | | か、ダンボール箱 |
| | | | | 長さを短くし前面 |
| | | | | が引っ込まない様 |
| | | | | にする。 |

| No | 現象 | 点検 | 原因 | 調 整・処 置 |
|----|-----------|--------------|-----------|------------|
| 19 | テープの押さえが | ①ダンボール箱の天 | 押さえゴムローラー | ダンボール箱を大き |
| | 不充分で、浮いてい | 底面が極端に盛り | が、ダンボール箱上 | くし貼付け面を極力 |
| | るところがある。 | 上がっている。 | 面に密着しない。 | 平らにする。 |
| | | ②内容物が少なく、天 | | ダンボール箱内に緩 |
| | | 面の外フラップが | | 衝材等を入れるか、ダ |
| | | 落ち込む。 | | ンボール箱の高さを |
| | | | | 低くし、上面フラップ |
| | | | | が落ち込まない様に |
| | | | | する。 |
| 20 | テープ貼付け中に、 | ダンボール箱上面と | レギュレータの圧力 | 圧力を昇圧して、 |
| | 上作動板が上昇・下 | 上作動板との隙間が | 調整不良 | 0.42MPa程度に |
| | 降を繰り返し、下降 | 10 mm 以内まで徐々 | | 調整する。 |
| | 時に搬送ベルトが | に上昇し、すぐに下降 | | |
| | わずかに開く。 | する。 | | |
| 21 | テープ貼付け完了 | ①高さ検知プレート | 同プレートの上下の | 同プレート及びスイ |
| | 後、ダンボール箱が | が下がらない。 | 動きが悪く、センサ | ングアームの回転部 |
| | 機械外に出ても、上 | | ーが"ON"状態に | に注油する。又は、ス |
| | 作動板が上昇せず、 | | なっている。 | ムーズに動く様修理 |
| | 搬送ベルトも開か | | | する。 |
| | ない。 | | | |
| 22 | サイドフラッパが | サイドフラッパ作動 | 光電スイッチの故障 | 同光電スイッチの交 |
| | 作動しない。 | 用センサーが確実に | | 換 |
| | | 作動しているか。 | | |
| 23 | サイドフラッパが | フラップ開き押ボタ | モーターの故障 | 同モーターの交換 |
| | 開かない。 | ンを押す。 | | |
| | | フラップ開き用セン | 光電スイッチの故障 | 同光電スイッチの交 |
| | | サーは確実に作動し | | 換 |
| | | ているか。 | | |
| 24 | サイドフラッパが | フラッパ停止用リミ | リミットスイッチの | 同リミットスイッチ |
| | 作動するが、停止し | ットスイッチは確実 | 故障 | の交換 |
| | ない。 | に押されているか | | |

10 添付資料

10-1 部品リスト

部品のご発注時に、参考にして下さい。

尚、次の部品は消耗部品です。

| No | 品 名 | 規格 | 耐久年数(参考) | |
|----------|---------|-------------------|----------|--|
| 1 | カッター | 60 × 48mm | 約3ヶ月 | |
| 2 | ゴムロール | ϕ 32 × 55mm | 約6ヶ月 | |
| 3 | スプリング | 上貼付けアーム用 | 約1年 | |
| 4 | スプリング | 下貼付けアーム用 | 約1年 | |
| ⑤ | スプリング | カッターアーム用 | 約1年 | |
| 6 | テープホルダー | 上作動板(R) | 約1年 | |
| 7 | テープホルダー | 上作動板(L) | 約1年 | |
| 8 | テープホルダー | 下作動板(R) | 約1年 | |
| 9 | テープホルダー | 下作動板(L) | 約1年 | |
| 10 | サイドベルト | Wグリップベルト50×1175mm | 約1年 | |

[※]耐久年数は参考値であり、保証値ではありません。使用条件、使用頻度により、耐久年数は変ってきます。

消耗品以外の部品

| No | 品 名 | 規格 | 耐久年数(参考) | |
|----|----------|-------------------|----------|--|
| 1 | ギヤードモーター | GFM-15-15-S90L(下) | 約5年 | |
| 2 | リレー | LY-2N AC100V | 約5年 | |

※耐久年数は参考値であり、保証値ではありません。使用条件、使用頻度により、耐久年数は変ってきます。

11 保証・消耗部品・故障のご照会に関して

①保証期間

本機の保証期間は、製作者の責に属すべき事項に限定し、納入後6ヶ月です。 この間に、材質・設計又は製作上の不備に原因して故障が生じた場合は、無償 にて修理又は改造します。

但し、消耗品は保証期間内でも有償です。

②保証期間経過後の故障・修理に関して

保証期間後の故障・修理に関しては、有償にて対応させて頂きます。

| | 項目 | 金額 | |
|----------|------------------|------------|--|
| 1 | 基本料金 | 販売店へご確認下さい | |
| 2 | 作業工賃 販売店へご確認下さい | | |
| 3 | 宿 泊 費 販売店へご確認下さい | | |
| 4 | 交 通 費 | 実費請求 | |
| ⑤ | 部 品 代 | 交換部品の実費請求 | |

[※]作業工賃は、訪問にかかる移動時間も含まれます。

③消耗部品、補修部品、故障時のご照会に関して

消耗部品、補修部品のご注文、及び機械に不具合・故障が生じました場合は、 販売店、日東電エCSシステム(株)の営業所、或いは日東電エCSシステム ニトマチック受注センターへご連絡下さい

4)その他

本機は国内仕様につき、外国での使用に関しては一切の保証は致しません。

| (取扱販売店) | | | |
|---------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |